

**00950**

**TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA  
 BRUSHLESS 'R18PD5-220S' RYOBI**
**RYOBI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0095002	18V 2,0Ah	5133003734	PZ	1	1	<b>261,2736</b>

Trapano avvitatore a percussione Brushless ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare. Batteria al Litio da 18Volt/2,0 Ah. Mandrino autoserrante da 13mm per cambiare gli inserti facilmente e velocemente, 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione: 0-400/0-1400 g/min., Frequenza di percussione (colpi/min): 6800 / 23800. Coppia max 50 Nm. Campo di foratura: Ø foro legno 32 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 13 mm. Impugnatura con supporto Softgrip. Il controllo e-Torque™ guida autonomamente le viti per avere sempre una finitura perfetta. In dotazione: 2 batterie e caricabatteria. Peso 1,5Kg.


**00954**

**TASSELLATORE SDS-PLUS A BATTERIA 'R18SDS-125S' RYOBI**
**RYOBI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0095402	18V 2,5Ah	5133003818	PZ	1	1	<b>328,4988</b>

Tassellatore ideale per forare nel cemento e nella pietra. Attacco SDS+ per forature veloci ed un facile cambio delle punte. Quattro modalità per una grande versatilità d'uso (tassellatore, avvitatore, scalpello, posizione scalpello regolabile). Funzione scalpellatura ideale per applicazioni come la rimozione di piastrelle. Meccanismo pneumatico battente che rilascia 1.3J di energia di impatto rendendo semplice la foratura di materiali duri come la roccia. Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro. Frequenza di percussione (colpi/min): 0-5000. Campo di foratura: Ø foro legno 16 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 16 mm. In dotazione: 1 batteria e caricabatteria. Peso 2,1Kg.


**00960**

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 'R18AG-140S' RYOBI**
**RYOBI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0096002	Ø 115 - 18V 4,0Ah	5133004301	PZ	1	1	<b>253,8060</b>

Smerigliatrice a batteria 115mm ideale per tagliare diversi tipi di materiali e spianare saldature. Carter di sicurezza orientabile senza l'ausilio di utensili. Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola. Impugnatura GripZoneT regolabile in 3 posizioni per il massimo comfort. Doppio pulsante di accensione per evitare l'avvio accidentale. Diametro disco: Ø 115 mm. Alesaggio: 22mm. Filettatura albero: M14. Velocità a vuoto (giri/min): 7500. In dotazione: 1 batteria e caricabatteria. Peso 3,2Kg.


**00970**

**SEGA DIRITTA A BATTERIA 'R18RS-0' RYOBI**
**RYOBI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0097002	18V	5133002637	PZ	1	1	<b>179,1132</b>

Ideale per il taglio veloce ed accurato di un'ampia varietà di materiali. Nuovo motore più potente del modello elettrico ERS80VHG con l'ergonomia e libertà d'uso della batteria. Nuovo sistema antivibrazioni per maggior comfort durante l'uso. Cambio lama semplice e veloce senza l'ausilio di utensili. Scarpa regolabile per un taglio preciso. Cap. max taglio legno (mm): 200. Corsa della lama (mm): 28. Velocità a vuoto (giri/min): 2900. Batteria e caricabatteria non inclusi.

