

**RYOBI** SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA 'R18JS-0' RYOBI

00984

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0098402	18V	5133002158	PZ	1	1	<b>134,2975</b>



Corsa della lama di 25mm. Variatore elettronico di velocità ad una mano per il massimo controllo. Velocità a vuoto: 1100-3000 corse/min per ottime performance di taglio. Sistema di fissaggio automatico della lama senza l'ausilio di utensili. Base regolabile da 0° a 45° ed in altezza. Luce LED per illuminare l'aria di taglio. Batteria e caricabatteria non inclusi.

**RYOBI** SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 'R18CS-0' RYOBI

00978

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0097802	18V - Disco 165 mm	5133002338	PZ	1	1	<b>179,1048</b>



Lama di alta qualità 165mm TCT a 24 denti per una performance di taglio eccezionale. Alesaggio: 16 mm. Potente motore con velocità a vuoto di 4.700 giri/min per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare. Grande profondità di taglio: 52mm a 90°, 36mm a 45°. Beccuccio di espulsione polveri orientabile per convogliare i trucioli lontano dall'operatore. Batteria e caricabatteria non inclusi.

00996

**RYOBI**BATTERIA DI RICAMBIO  
'RB18L20' RYOBI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0099602	18V 2,0Ah	5133002737	PZ	1	1	<b>111,8897</b>

Dotata di tecnologia Intelllicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza. Robusta struttura per resistere agli impatti. Possibilità di utilizzarla su tutti gli elettrotensili utensileria e giardino. Compatibilità caricabatteria 'RC18120'.

01000

**RYOBI**BATTERIA DI RICAMBIO  
'RB1840' RYOBI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0100002	18V 4,0Ah	5133005053	PZ	1	1	<b>164,1746</b>

Dotata di tecnologia Intelllicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza. Robusta struttura per resistere agli impatti. Quattro indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%). Possibilità di utilizzarla su tutti gli elettrotensili utensileria e giardino. Compatibilità caricabatteria 'RC18150'.

01006

**RYOBI**BATTERIA DI RICAMBIO  
'RB18L50' RYOBI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0100602	18V 5,0Ah	5133002433	PZ	1	1	<b>194,0518</b>

Dotata di tecnologia Intelllicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza. Robusta struttura per resistere agli impatti. Quattro indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%). Possibilità di utilizzarla su tutti gli elettrotensili utensileria e giardino. Compatibilità caricabatteria 'RC18150'.

01008

**RYOBI**BATTERIA DI RICAMBIO  
'RY36B40B' RYOBI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0100802	36V 4,0Ah	5133005549	PZ	1	1	<b>328,4988</b>

Dotata della tecnologia Intelllicell™ che monitora e gestisce le singole celle per massimizzare l'autonomia, la durata e la sicurezza della batteria. Quattro indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%). Possibilità di utilizzarla su tutti gli elettrotensili utensileria e giardino. Compatibilità caricabatteria 'RY36C60A'.