

66114



tescoma.



CLIP PER SACCHETTI 'PRESTO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6611402	6 cm - 6 Pezzi		PZ	1	12	2,7360
6611404	9 cm - 6 Pezzi		PZ	1	12	2,9640

66116



tescoma.

CLIP PER SACCHETTI 'PRESTO' 4 PEZZI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6611602	7 cm		PZ	1	12	4,1040

Clip per sacchetti in resistente plastica colorata, perfetta per chiudere le confezioni di biscotti, pasta o riso.

In resistente plastica colorata, perfette per chiudere i sacchetti di biscotti, pasta o riso.

66118



tescoma.



CLIP PER SACCHETTI 'PRESTO' 2+1 PEZZI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6611802	7/11 cm		PZ	1	12	4,1040

66120



tescoma.

CLIP FERMATOVAGLIA MULTIUSO 'PRESTO'



In resistente plastica colorata, perfette per chiudere i sacchetti di biscotti, pasta o riso. Il set comprende 2 clip da 7 cm e una da 11 cm.

Per tenere ben fermi gli angoli delle tovaglie durante i tuoi pranzi all'aperto, anche nelle giornate di vento, usa le clip fermatovaglia! Si adattano a tavoli con uno spessore massimo di 4 cm e sono vendute in set da 4 pezzi, così ne puoi posizionare una ad ogni angolo.

66122



tescoma.



TERMOMETRO DIGITALE 'PRESTO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6612202	21 cm		PZ	1	12	24,9660

Indispensabile per preparare tutte quelle ricette che necessitano di un controllo specifico della temperatura, come le marmellate fatte in casa, il cioccolato, le creme e le salse. Il termometro digitale misura velocemente da -50 a +300 °C commutabili in °F ed è preciso. Prodotto in acciaio inossidabile di alta qualità e plastica resistente, provvisto di un display LCD e di una custodia protettiva per il sensore termico che è lungo 11 cm. Funziona con una comune batteria LR44 inclusa nella confezione. Resistente al vapore e all'umidità.

66124



tescoma.

TIMER DA CUCINA 60' FORMA FRUTTA 'PRESTO'



ACCENDIGAS A FIAMMA 'PRESTO'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6612602	26 cm		PZ	1	12	6,4980

Puoi accendere qualsiasi tipo di cucina a gas, forni, barbecue o candele, premendo semplicemente il pulsante. Grazie alla leva su cui sono impressi i segni + e - posta a lato, è possibile regolare l'intensità della fiamma. Ha un tasto "stop" che blocca il funzionamento all'istante, indispensabile se ci sono bambini in casa. Funziona a gas ed è ricaricabile con le comuni bombole.

66128



tescoma.

TAPPETINO SCOLA STOVIGLIE 'PRESTO'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6612802	39x51 cm		PZ	1	12	8,4360

Ecco un accessorio utilissimo, salvaspazio e salva-cucina: il tappetino scola stoviglie è prodotto in microfibra, perfetto per lasciar scolare piatti, bicchieri e posate, proteggendo il piano del lavello o della cucina dai graffi e dagli urti quando si appoggiano le stoviglie appena lavate. Ha una superficie assorbente che cattura l'acqua in eccesso e permette di piatti e bicchieri di asciugare più in fretta. Quando non lo usi lo puoi arrotolare o ripiegare su se stesso, oppure lo puoi lasciare sul piano di lavoro.