



66316



tescoma.

**TAPPETINO SALVAFRESCHEZZA
PER FRIGORIFERO '4FOOD'**
**CODICE**

6631602

Rif.F.

PZ

UM

1

MV

24

CF

7,8660

PREZZO DI LISTINO

47x30 cm

66318



tescoma.

PORTA COPERCHI 'FLEXISPACE'


Questo tappetino salva freschezza in schiuma di poliuretano si mette nei cassetti e sui ripiani del frigorifero e permette all'aria di circolare sotto gli alimenti che ci appoggia: in questo modo, quello che conservi - frutta e verdura - dura di più, perché non si inumidisce. Va posizionato con la parte più sottile rivolta verso il basso e appoggiando gli alimenti su quella a densità minore. Lo puoi anche tagliare nella misura più adatta alle tue esigenze. Risciacqualo sotto acqua corrente ogni due settimane e avrai frutta e verdura sempre perfettamente conservate in un ambiente igienico.

Tutto in ordine nei pensili e negli armadietti della cucina: grazie al porta coperchi ne puoi riporre ordinatamente fino a 8, è adatto a tutti i coperchi Tescoma e a coperchi comuni con diametro compreso fra 14 e 32 cm. Lo puoi anche allungare se aggiungi la Prolunga della stessa linea (art. 899481, 2 pz.), che ti permette di riporre 1 o 2 coperchi in più. La rastrelliera è prodotta in plastica resistente e ha i piedini antiscivolo che la mantengono stabile.

66338



tescoma.

**CONTENITORI IGIENICI PER
FREEZER 'PURITY'**
**CODICE**

6633802

Rif.F.

PZ

UM

1

MV

12

CF**PREZZO DI LISTINO**

0,5 lt - 3 pezzi

13,5660

6633804

1 lt - 3 pezzi

15,8460

6633806

1,5 lt - 3 pezzi

19,2660

Questi contenitori, oltre ad essere facili da aprire e da chiudere e perfettamente ermetici, sono prodotti con uno speciale materiale plastico utilizzato anche in ambito medico: è neutro e non altera le proprietà degli alimenti, nemmeno se li conservi in freezer per molto tempo. Sono impilabili e salvaspazio, provvisti di coperchi colorati, così potrai identificare il contenuto con facilità. Aprendo leggermente il coperchio li puoi utilizzare anche nel forno a microonde.