




RACCORDO CALDAIA

Il raccordo caldaia viene utilizzato per innestare il diametro maschio di un tubo sulla caldaia.
N.B.: I due diametri sono entrambi femmina.



D	d
100	80
110	80:100
120	80:110
130	80:120
140	80:130
150	80:140
160	80:150
180	80:160
200	80:180
220	80:200
250	80:220
300	80:250
350	80:300