



House Monkey

Ambidestri, senza polvere, con finitura esterna a squama di pesce su palmo e dorso per un miglior grip su tutte le superfici, sia sull'asciutto che sul bagnato. Anche l'interno del guanto presenta una finitura testurizzata per ridurre lo scivolamento della mano durante l'uso. La speciale composizione soft stretch della miscela di nitrile rende i guanti maggiormente flessibili ed elastici rispetto ai tradizionali guanti in nitrile, offrendo un eccellente comfort di calzatura e una perfetta aderenza. Con uno spessore di 0,20 mm offrono una straordinaria protezione e resistenza, conservando la massima destrezza. Essendo completamente latex-free, sono perfetti per quelle persone che soffrono di allergie o sensibilità alle proteine del latte.

Proprio grazie alla loro impermeabilità risultano ideali negli utilizzi a contatto con detersivi, saponi, sostanze chimiche anche oleose, solventi, grassi animali, ecc. Sono indicati anche per il contatto con alimenti e più in generale per il settore delle pulizie. Una speciale tecnologia applicata, consente ai guanti di contrastare la sudorazione. Essi rappresentano inoltre una valida protezione contro i virus.

GUANTI » MONOUSO » NITRILE

House Monkey

Cod. **393048**

Guanti in nitrile AQL 1.5

Specifiche:

- Monouso e ambidestri
- Senza polvere
- Completamente latex-free
- Finitura a squama di pesce su palmo e dorso per una presa eccellente + finitura testurizzata all'interno
- Spessore palmo 0,20 mm
- Lunghezza cm. 30 (tg. L)
- Non sterile
- Bordino arrotolato salvagoccia
- Idoneo per contatto alimentare
- Busta da 4 pezzi

Imballaggio:

Busta da 4 pezzi

Scatola da 24 buste

Cartone da 144 buste

Campi d'impiego:

- Imprese di pulizia
- Pulizie domestiche
- Industria alimentare

Info Tecniche

Articolo	HOUSE MONKEY
Codice	393048
Modello polso	bordino arrotolato salvagoccia
Lunghezza ca.	cm 30 (tg. L)
Colore	giallo
Taglie (EN 420)	S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)
Categoria	Protezione dell'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici liquidi e i microrganismi Protezione del prodotto manipolato

Certificazioni



CONFORME A: REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE
ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

Il guanto **HOUSE MONKEY** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN ISO 374-1/2/5** (Resistenza alla penetrazione e alla permeazione da parte dei prodotti chimici e dei microrganismi)
- **TEST di migrazione globale** (Idoneità al contatto alimentare) in conformità alla Direttiva Europea 85/572/CEE e successive modifiche.

EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



Resistenza alla permeazione dei prodotti chimici (EN ISO 374-1: 2016 Type B)

Test di permeazione

Elenco dei prodotti chimici e dei livelli di prestazione

Prodotto chimico	Indice di permeazione (0-6)	Tempo di passaggio (min.)	Tempo di passaggio (min.)
J n-eptano	3	60	30.9
K Idrossido di sodio 40%	6	480	-9.4
P Perossido di idrogeno 30%	3	60	-17.0
T Formaldeide 37%	5	240	-4.1

EN 374-2 - Resistenza alla penetrazione

Guanti impermeabili all'acqua e bassa protezione chimica

Test di perdita d'aria	Superato
Test di perdita d'acqua	Superato



Protezione contro microrganismi

Livello di prestazione	2
Livello di collaudo	G1
Livello di qualità accettabile (LQA)	1.5

Il guanto **HOUSE MONKEY** è stato sottoposto ad alcuni test di permeazione con diversi prodotti chimici. Il guanto ha superato tutti i test con le sostanze sopra riportate ma non è risultato conforme ai requisiti della norma EN 374-3 (l'indice di permeazione di almeno 3 prodotti chimici testati, scelti tra quelli della lista di prova della norma EN 374-1, non ha raggiunto almeno il livello 2). Per questo motivo non può essere marcato con il pittogramma del rischio chimico, pur restando un guanto idoneo al contatto con i prodotti chimici di cui sopra, per i tempi indicati.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Conservazione

I guanti sono confezionati in scatole di cartone.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

I guanti devono essere sostituiti al termine del loro utilizzo essendo "monouso" e pertanto non possono essere sottoposti ad operazioni di manutenzione.

Note

I guanti usati possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante.

Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

